

## CHỐNG THẤM GỐC XI MĂNG

Mã sản phẩm: A360

### MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Chống thấm gốc xi măng CADIN A360 là loại chống thấm hệ nước kết hợp với xi măng với khả năng chống thấm ưu việt, có tác dụng ngăn sự thấm nước từ bên ngoài vào. Thích hợp trên các bề mặt tường vữa, bê tông trên các công trình như: tường đứng, nhà tắm, ban công, sân nô, hồ bơi, tầng hầm, sân thượng...

Chống thấm gốc xi măng CADIN A360 được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 28:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8652-2020 về “ Sơn tường dạng nhũ tương ” và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015

### ĐẶC TÍNH.

Khả năng chống thấm nước ưu việt.

Độ bám dính cao, độ bền cao.

Chịu mài mòn, kháng kiềm cao, chống rêu mốc

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Theo màu xi măng (trắng, xám).
Hàm lượng rắn	Min.35 %
Tỷ trọng	1.0 ± 0.05 g/ml
Định mức lý thuyết	4-6m <sup>2</sup> /kg/ lớp (tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)
Định mức trung bình	2m <sup>2</sup> /kg/2 lớp
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 30 phút. Khô cứng: Sau 3 giờ.
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 1 giờ.
Chất pha loãng/ làm sạch	Nước sạch
Tỷ lệ phối trộn	Xi măng: 1 kg, chống thấm: 1 kg, nước: 0.5 kg

## **HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.**

Chống thấm gốc xi măng CADIN                      2-3 lớp

## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.**

*Chuẩn bị bề mặt:*

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, các tạp chất khác.

Độ ẩm bề mặt dưới 16%. Đối với bề mặt cũ phải làm sạch lớp sơn cũ, giải quyết tận gốc các nguyên nhân gây thấm làm ẩm bề mặt cần sơn. Bề mặt bê tông mới, phải để khô từ 21-28 ngày mới thi công

*Thi công:* Đổ xi măng vào nước khuấy đều. Sau đó đổ thành phần chống thấm CADIN theo tỉ lệ như sau: 1 Chống thấm: 1 Xi măng: 0.5 Nước (Theo khối lượng).

Sử dụng cọ, chổi quét để tiến hành thi công. Thi công từ 2-3 lớp, mỗi lớp cách nhau ít nhất sau 1 giờ

**Lưu ý:** Hỗn hợp đã pha sử dụng hết trong khoảng thời gian 1 giờ.

Không thi công trong điều kiện quá nắng nóng. Nếu bề mặt có nhiệt độ cao có thể phun nước để làm ẩm mặt nhưng phải đảm bảo khô ráo hoàn toàn trước khi thi công chống thấm.

## **DỤNG CỤ.**

Chổi cọ

## **ĐÓNG GÓI.**

Sản phẩm được đóng gói trong thùng nhựa:

1 kg

4 kg

20kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

## **LƯU Ý.**

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

## **SỨC KHỎE & AN TOÀN.**

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Dùng nước và xà phòng để rửa sạch sơn dính vào da.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

**Hạn sử dụng:** 24 tháng

**Ngày phát hành 30/01/2021**

*Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.*