

## SƠN ĐÁ NỀN HẠT TRẮNG

Mã sản phẩm: A340

### MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn nền hạt trắng CADIN là loại sơn tạo lớp nền cho lớp sơn phủ giả đá. Có khả năng tăng cường độ bám dính và sửa chữa các lỗi bề mặt giúp lớp sơn phủ giả đá đẹp hơn và tiết kiệm được lớp phủ. Được sử dụng cho mặt tường, cột, trần nhà ở những công trình yêu cầu thẩm mỹ cao trong nhà và ngoài trời

Sơn nền hạt trắng CADIN được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 35:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8652-2020 và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015.

### ĐẶC TÍNH.

Bám dính tốt

Khả năng chống thấm cao.

Chịu ẩm, chịu hóa chất, chống rêu mốc, chịu thời tiết tốt.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trắng
Hàm lượng rắn	Min.70 %
Tỷ trọng	1.70 ± 0.1 g/ml
Độ phủ lý thuyết	0.8 – 1m <sup>2</sup> /kg/lớp
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 1 giờ Khô cứng: Sau 12 giờ. Khô hoàn toàn để sử dụng : sau 5- 7 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 1-3 giờ.
Chất pha loãng/ làm sạch	Nước sạch
Tỷ lệ pha loãng	5%

## HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Mastic dẻo CADIN	2 lớp
Sơn lót giả đá CADIN	2 lớp
Sơn nền hạt trắng CADIN	1 lớp
Sơn giả đá CADIN	1-2 lớp
Keo bóng NANO CADIN	1-2 lớp

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

*Chuẩn bị bề mặt:* Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất. Độ ẩm bề mặt dưới 16%. Đối với bề mặt bê tông mới, phải để khô từ 21-28 ngày mới thi công

*Thi công:*

- Trét mastic dẻo để làm phẳng bề mặt. Để khô sau 12h, xả nhám, thổi sạch bụi
- Lăn 1-2 lớp lót giả đá, để khô khoảng 30 phút
- Phun 1 lớp nền hạt trắng, để khô sau 1-3h
- Dùng súng phun hoặc bay trét sơn giả đá lên tường
- Dùng ru lô nhúng nước sạch lăn lại để làm phẳng bề mặt giả đá, để khô sau 6h, xả nhám
- Phủ 1-2 lớp keo bóng NaNo

## DỤNG CỤ.

Súng phun giả đá

## ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng nhựa:

5 Kg

25 Kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

## LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

## **SỨC KHỎE & AN TOÀN.**

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Dùng nước và xà phòng để rửa sạch sơn dính vào da.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

**Hạn sử dụng:** 12 tháng

**Ngày phát hành 30/01/2021**

*Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.*