SƠN LÓT NGÓI

Mã sản phẩm: A370

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn lót ngói CADIN A370 là loại sơn gốc nước dùng làm lớp lót cho lớp sơn ngói hoàn thiện. Phù hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt gạch ngói, bê tông, xi măng… Sơn có tác dụng chống kiềm, tăng độ bám dính, tăng độ bền và tiết kiệm lượng sơn cho lớp sơn phủ.

Sơn lót ngói CADIN A370 được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 037:2021/CADIN và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Khả năng chống thấm cao.

Kháng kiềm.

Chịu ẩm, chịu hóa chất, chịu thời tiết tốt.

Chống rêu mốc.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Không màu
Hàm lượng rắn	Min.38 %
Tỷ trọng	1.0 ± 0.05 g/ml
Định mức lý thuyết	8 – 10 m^2/lít/lớp (tuỳ thuộc điều kiện bề mặt)
Định mức trung bình	4m^2/lít/2 lớp
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 30 phút
	Khô cứng: Sau 16 giờ
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 2 giờ
Chất pha loãng/ làm sạch	Nước sạch
Tỷ lệ pha loãng	5-10%

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn lót sơn ngói CADIN A370	1 lớp
Sơn ngói chống thấm CADIN A371	2 lớp
Keo bóng NANO hệ nước A302	1 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, các tạp chất khác.

Đối với bề mặt gạch, ngói, bê tông, xi măng cũ có chứa nhiều rêu mốc phải được loại bỏ bằng các thiết bị như dao cạo, súng bắn cao áp hoặc các hóa chất tẩy rửa rêu mốc để hạn chế vật liệu giữ ẩm. Độ ẩm bề mặt dưới 16%.

Xử lý tuyệt đối các vết thấm trên các bề mặt gạch, ngói, bê tông, xi măng Bề mặt gạch, ngói, bê tông, xi măng phải được làm phẳng mịn để đảm bảo tính thẩm mỹ cao.

Thi công:

Khuấy thật đều, thi công các lớp sơn ngói, mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 2 giờ.

DỤNG CỤ.

Cọ, súng phun.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon/thùng nhựa:

1 Lít

5 Lít

18 Lít

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Dùng nước và xà phòng để rửa sạch sơn dính vào da.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 24 tháng

Ngày phát hành 04/10/2021

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.