

SƠN LÓT KẼ VẠCH

Mã sản phẩm: KV300

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn lót kẻ vạch là loại sơn lót dùng lót cho sơn kẻ vạch nhiệt dẻo. Sản phẩm có tác dụng tăng bám dính và kéo dài tuổi thọ cho sơn kẻ vạch nhiệt dẻo.

Sơn lót kẻ vạch CADIN được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 43: 2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8791-2018 về “Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu ” và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trong suốt
Hàm lượng rắn	Min 16 %
Tỷ trọng	0.9 ± 0.05 g/ml
Độ phủ lý thuyết	10 – 12 m ² /kg/lớp
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 5 phút. Khô cứng: Sau 10 phút.
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 10 phút.
Chất pha loãng/ làm sạch	Dung môi H101

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn lót kẻ vạch	1 lớp
Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo	1 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất.

Chỉ thi công khi nhiệt độ mặt đường trên 10°C và lớn hơn nhiệt độ điểm sương 3°C

Thi công: Khuấy thật đều, chỉ pha loãng tối đa 3% dung môi.

DỤNG CỤ.

Cọ, rulô.

Rửa sạch dụng cụ sau khi thi công

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

20 L

5 L

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 01/12/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.