

SƠN PHỦ PU GỖ NỘI THẤT BÓNG SÁNG

Mã sản phẩm: G220

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn phủ PU gỗ nội thất bóng sáng CADIN G220 là loại sơn Polyurethane 2 thành phần tạo màng sơn có độ thẩm mỹ cao và bền. Sơn được sử dụng làm một lớp sơn phủ bảo vệ, trang trí trên các bề mặt gỗ, ván ép,...Chuyên dùng cho các sản phẩm gỗ nội thất. Sơn phủ PU gỗ nội thất bóng sáng CADIN G220 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 122:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13434-1:2021 và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Nhanh khô, độ bám dính cao.

Màng sơn cứng, kháng trầy xước, chịu mài mòn cao.

Chịu nước, thực phẩm và các hóa chất khác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trong suốt hoặc theo bảng màu sơn gỗ CADIN
Hàm lượng rắn	Min.50 %
Độ bóng	≥ 90°
Tỷ trọng	1.0 ± 0.1 g/ml
Định mức lý thuyết	8-10m ² /1kg hỗn hợp/1 lớp
Định mức trung bình	8m ² /1kg hỗn hợp/1 lớp
Tỷ lệ phối trộn (A/B/C)	Phủ/ cứng/ dung môi: 2/1/2~3
Thời gian khô	Khô mặt: 20- 30 phút Khô cứng: 1.5 - 2 giờ Khô đóng gói: 6 - 8 giờ
Thời gian sống	3 giờ
Chất pha loãng/ làm sạch	THINNER 101

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Bề mặt gỗ cần sơn phải sạch, khô, không dính dầu mỡ, bụi, dấu tay, mặt cửa trên nền

Thi công:

Khuấy đều Phần A (phần sơn phủ) bằng máy khuấy. Đổ từ từ phần B (cứng), phần C (dung môi) vào phần A (sơn phủ) theo tỉ lệ 2 phủ : 1 cứng: 2 dung môi vào khuấy thật đều khoảng 3 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất.

Thi công 1- 2 lớp sơn phủ PU gỗ nội thất. Hỗn hợp đã phối trộn không được để quá 3 giờ.

Lưu ý: Đối với từng loại gỗ, phương pháp chuẩn bị bề mặt, phương pháp thi công sẽ khác nhau. Khách hàng nên kiểm tra khả năng tương thích, màu sắc, độ bám dính của hệ sơn trên nền gỗ mẫu trước khi sử dụng trên diện tích lớn.

DỤNG CỤ.

Súng phun

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

Bộ 1.5 kg với 1 kg A và 0.5 kg B

Bộ 3 kg với 2 kg A và 1 kg B

Bộ 12 kg với 8 kg A và 4 kg B

Bộ 24 kg với 16 kg A và 8 kg B

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 05/5/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.