

SƠN NỀN HIỆU ỨNG BÊ TÔNG

Mã sản phẩm: A345

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn nền hiệu ứng bê tông CADIN A345 là loại sơn đặc biệt, chuyên dùng để tạo lớp sơn nền cho sơn phủ hiệu ứng bê tông. Thích hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt tường bê tông ở những công trình yêu cầu độ thẩm mỹ cao, độc đáo trong nhà và ngoài trời.

Sơn nền hiệu ứng bê tông CADIN được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 91:2021/HTP và quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao, kháng nước tốt.

Độ cứng, bền cao.

Hoa văn sang trọng và đa dạng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Theo yêu cầu
Tỷ trọng	1.40 ± 0.05 g/ml
Độ phủ lý thuyết	2-3 m ² /kg/ lớp
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 30 phút Khô chân : Sau 6 giờ. Khô cứng hoàn toàn : Sau 3 ngày Tối thiểu 2 giờ (Tùy vào điều kiện môi trường)
Thời gian lớp kế tiếp	

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Lớp mastic: 2 lớp mastic CADIN.

Lớp sơn lót: 1 -2 lớp sơn lót kháng kiềm CADIN

Lớp sơn nền: 1-2 lớp sơn nền hiệu ứng bê tông CADIN

Lớp phủ hiệu ứng: 1 lớp phủ hiệu ứng bê tông CADIN

Lớp phủ bảo vệ: 1 lớp keo nước bóng/ mờ CADIN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt mới: bề mặt phải khô sạch, không còn dầu mỡ, bụi bẩn hay các tạp chất khác.

Độ ẩm bề mặt trước khi thi công phải nhỏ hơn 16%

Bề mặt mới phải để khô 21-28 ngày trước khi thi công.

Bề mặt cũ: Làm sạch các lớp sơn cũ. Vệ sinh bề mặt. Giải quyết tận gốc các nguồn ẩm trước khi thi công

Thi công:

Bước 1: Lăn 1-2 lớp sơn lót kháng kiềm, để khô

Bước 2: Dùng bay bã 1 lớp sơn nền hiệu ứng bê tông, để khô 1-1h30.

Bước 3: Dùng miếng bọt biển thấm lớp sơn phủ hiệu ứng bê tông tạo các hoa văn, loang màu hiệu ứng.

Bước 4: Lăn 1 lớp keo phủ bảo vệ.

DỤNG CỤ.

Bay trét, miếng bọt biển

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng 5kg, 25kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành: 01/06/2022

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.