

## SƠN LÓT PU GỖ TRONG NHÀ

Mã sản phẩm: G201

### MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn lót PU gỗ trong nhà CADIN là loại sơn 2 thành phần. Được sử dụng là một lớp nền tạo độ kết dính và độ thẩm mỹ cao cho lớp sơn phủ trên các bề mặt gỗ, gỗ MDF, ván ép,...Chuyên dùng cho các sản phẩm gỗ nội thất.

### ĐẶC TÍNH.

Dễ thi công, dễ xả nhám

Nhanh khô, độ bám dính cao

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trong suốt, trắng,đen
Hàm lượng rắn	Min.60 %
Tỷ trọng	1.05 ± 1.2 g/ml(tùy màu)
Độ phủ lý thuyết	8-10m <sup>2</sup> /1kg hỗn hợp/1pad
Tỷ lệ phối trộn (A/B/C)	Lót/ cứng/ dung môi: 2/1/2
Thời gian khô	Khô mặt: 20- 30 phút. Khô xả nhám: 1h30 phút-2h
Thời gian sống	3 giờ.
Chất pha loãng/ làm sạch	THINNER 101

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Bề mặt gỗ cần sơn phải sạch, khô, không dính dầu mỡ, bụi, dấu tay, mặt cửa trên nền gỗ phải được làm sạch hoàn toàn. Xử lý các khuyết tật, lồi lõm bằng mastic hoặc keo 502 , dùng giấy nhám mịn loại 320, 400, xả bề mặt đảm bảo bề mặt phẳng mịn.

*Thi công:*

Khuấy đều Phần A ( phần sơn lót)bằng máy khuấy. Đổ từ từ phần B (cứng), phần C (dung môi) vào phần A( sơn lót) theo tỉ lệ 2 lót :1 cứng: 2 dung môi vào khuấy thật đều khoảng 3 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất.

Tiến hành thi công một lớp lót, nếu bề mặt vật liệu chưa được láng thì tiến hành xử nhám phun lớp sơn thứ hai cho đến khi bề mặt láng mịn trước khi phun lớp sơn phủ.

Thi công 1-2 lớp sơn phủ PU gỗ trong nhà . Hỗn hợp đã phối trộn không được để quá 3 giờ

*Lưu ý: Đối với từng loại gỗ, phương pháp chuẩn bị bề mặt, phương pháp thi công sẽ khác nhau. Khách hàng nên kiểm tra khả năng tương thích, màu sắc, độ bám dính của hệ sơn trên nền gỗ mẫu trước khi ứng dụng trên diện tích lớn*

## **DỤNG CỤ.**

Súng phun

## **ĐÓNG GÓI.**

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

18Kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

## **LƯU Ý.**

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

## **SỨC KHỎE & AN TOÀN.**

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

**Hạn sử dụng:** 12 tháng

**Ngày phát hành 05/5/2021**

*Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.*