

BỘT TRÉT NỘI NGOẠI THẤT CADIN

Mã sản phẩm: A160

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Bột trét nội ngoại thất CADIN A160 là sản phẩm bột trét cao cấp, được sử dụng cho ngoại thất và nội thất. Với tính năng để tạo tạo phẳng, làm mịn bề mặt và làm tăng độ bền, độ mịn, không bong rộp, rạn nứt tạo ra sự bền và đẹp hơn cho lớp sơn phủ. Thích hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt hồ vữa, bê-tông, xi-măng.

Bột trét nội ngoại thất CADIN được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 011:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7239- 2014 về “ Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng ” và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao.

Độ bền cao .

Trắng, dẻo, mịn, kéo nhẹ tay

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trắng
Độ mịn (phần còn lại trên sàng), %	Max 3
Độ bám dính (điều kiện chuẩn), N/mm ²	Min 0.45
Độ cứng bề mặt	Min 0.12
Độ phủ lý thuyết	1.0-1.2 kg/m ²

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Lớp mastic: 2 lớp bột trét nội ngoại thất CADIN.

Lớp sơn lót: 1 ÷ 2 lớp sơn lót kháng kiềm CADIN

Lớp hoàn thiện: 2 lớp sơn hoàn thiện nội, ngoại thất CADIN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt mới: bề mặt phải khô sạch, không còn dầu mỡ, bụi bẩn hay các tạp chất khác.

Độ ẩm bề mặt trước khi thi công phải nhỏ hơn 16%

Bề mặt mới phải để khô 21-28 ngày trước khi thi công.

Bề mặt cũ: Làm sạch các lớp sơn cũ. Vệ sinh bề mặt. Giải quyết tận gốc các nguồn ẩm trước khi thi công bột trét

Thi công:

Pha bột trét và nước sạch theo tỉ lệ khoảng 16-20 lít nước sạch/bao 40kg . Cho bột trét từ từ vào nước sạch khuấy thật kỹ cho vừa độ sệt. Để yên trong 5 phút, sau đó khuấy lại cho tan đều.

Dùng bay trét 2 lớp, mỗi lớp cách nhau từ 1-3 giờ và độ dày mỗi lớp không quá 1.5 mm Nếu trét quá dày sẽ làm giảm độ bền của lớp bột trét. Sau khi trét lớp 2 khoảng 1-2 ngày thì tiến hành xả nhám. Dùng giấy nhám xả phẳng, thổi sạch bụi.

DỤNG CỤ.

Dao trét, bay chuyên dụng

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong bao 40 kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi .

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp bột dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Dùng nước và xà phòng để rửa sạch sơn dính vào da.

Không được đổ bột ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 30/01/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.