

## BỘT TRÉT NỘI NGOẠI THẤT

Mã sản phẩm: V162

### MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Bột trét nội ngoại thất VINAGARD V162 là loại mastic thông dụng, có độ bám dính và độ bền cao dùng để làm phẳng mịn tường trong và ngoài trời trước khi sơn phủ, giúp các lớp sơn hoàn thiện đẹp và bền. Thích hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt hồ vữa, bê-tông, xi-măng.

Bột trét nội ngoại thất VINA GARD được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 010:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7239- 2014 về “ Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng ” và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015

### ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao.

Độ bền cao .

Dễ xả nhám

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trắng
Độ mịn (phần còn lại trên sàng), %	Max 3
Độ bám dính (điều kiện chuẩn), N/mm <sup>2</sup>	Min 0.45
Độ cứng bề mặt	Min 0.12
Độ phủ lý thuyết	0.9-1.1 kg/m <sup>2</sup>

### HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Lớp mastic: 2 lớp bột trét nội ngoại thất ViNa Gard

Lớp sơn lót: 1 ÷ 2 lớp sơn lót kháng kiềm ViNa Gard

Lớp hoàn thiện: 2 lớp sơn hoàn thiện nội thất/ ngoại thất ViNa Gard

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt mới: bề mặt phải khô sạch, không còn dầu mỡ, bụi bẩn hay các tạp chất khác.

Độ ẩm bề mặt trước khi thi công phải nhỏ hơn 16%

Bề mặt mới phải để khô 21 - 28 ngày trước khi thi công.

Bề mặt cũ: Làm sạch các lớp sơn cũ. Vệ sinh bề mặt. Giải quyết tận gốc các nguồn ẩm trước khi thi công bột trét

*Thi công:*

Pha bột trét và nước sạch theo tỉ lệ khoảng 16-20 lít nước sạch/bao 40kg . Cho bột trét từ từ vào nước sạch khuấy thật kỹ cho vừa độ sệt. Để yên trong 5 phút, sau đó khuấy lại cho tan đều.

Dùng bay trét 2 lớp, mỗi lớp cách nhau từ 1-3 giờ và độ dày mỗi lớp không quá 1.5 mm Nếu trét quá dày sẽ làm giảm độ bền của lớp bột trét. Sau khi trét lớp 2 khoảng 1-2 ngày thì tiến hành xả nhám. Dùng giấy nhám xả phẳng, thổi sạch bụi.

### DỤNG CỤ.

Dao trét, bay chuyên dụng

Rửa sạch dụng cụ sau khi thi công

### ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong bao 40 kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

### LƯU Ý.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp khô nhanh hơn.

### SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp bột dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ ra cống rãnh hoặc nguồn nước

**Hạn sử dụng:** 12 tháng

**Ngày phát hành 30/01/2021**

*Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.*