

SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT VINAGARD CHỐNG THẤM

Mã sản phẩm: V182

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn nước ngoại thất VINAGARD chống thấm V182 là loại sơn phủ gốc nước có màng sơn mờ, láng mịn và bền màu tốt, khả năng chống thấm ưu việt được dùng sơn phủ hoàn thiện bảo vệ bề mặt bên ngoài nhà. Sơn phù hợp sử dụng trên các bề mặt tường, thạch cao...

Sơn nước ngoại thất VINAGARD chống thấm V182 được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 146:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8652:2020 về “Sơn tường dạng nhũ tương” và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Chịu ẩm, bền màu, chống rêu mốc.

Chịu thời tiết tốt.

Dễ thi công.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Theo bảng màu hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Hàm lượng rắn	Min.45 %
Tỷ trọng	1.30 ± 0.05 g/ml
Định mức lý thuyết	10 – 12m ² /lít/lớp (tùy thuộc điều kiện bề mặt)
Định mức trung bình	5m ² /lít/lớp
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 66-111µm Độ dày khô: 30-50 µm
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 20 phút Khô chân: Sau 6 giờ Khô cứng hoàn toàn: Sau 2-3 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 2 giờ

Chất pha loãng/ làm sạch Nước sạch

Tỷ lệ pha loãng 5-10%

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Lớp mastic: 2 lớp bột trét ngoại thất CADIN.

Lớp sơn lót: 1 - 2 lớp sơn lót kháng kiềm VINAGARD.

Lớp hoàn thiện: 2 lớp sơn phủ ngoại thất VINAGARD.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, các tạp chất khác.

Độ ẩm bề mặt dưới 16%. Đối với bề mặt cũ phải làm sạch triệt để các lớp vật liệu phủ cũ, giải quyết tận gốc các nguyên nhân gây thấm làm ẩm bề mặt cần sơn. Đối với bề mặt bê tông mới, phải để khô từ 21-28 ngày mới thi công.

Thi công:

Chỉ pha thêm tối đa 10% nước. Khuấy thật đều, thi công 2 lớp sơn ngoại thất Vinagard, lần lớp thứ nhất và lớp thứ hai vuông góc với nhau để đảm bảo độ mịn và đồng màu, mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 2 giờ.

DỤNG CỤ.

Cọ, Ru lô.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng nhựa:

3.8 Lít

18 Lít

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Dùng nước và xà phòng để rửa sạch sơn dính vào da.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 24 tháng

Ngày phát hành 02/11/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.