

QUY TRÌNH THI CÔNG SƠN CHỐNG NÓNG MÁI TÔN NHÀ XƯỞNG *(một thành phần gốc nước)*

1. QUY TRÌNH THI CÔNG

Bước 1: Vệ sinh bề mặt mái tôn

- Dùng máy rửa áp lực cao để loại bỏ bụi bẩn, rêu mốc, dầu mỡ.
- Với mái tôn cũ, cần đánh rỉ sét bằng máy chà, mài hoặc giấy nhám.
- Đảm bảo mái tôn khô hoàn toàn trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

Vệ sinh sạch sẽ là yếu tố then chốt quyết định độ bám dính và tuổi thọ lớp sơn.

Bước 2: Thi công lớp sơn epoxy lót chống gỉ CADIN A120

- Sử dụng sơn lót để bảo vệ mái tôn không bị oxy hóa.
- Sơn lót giúp:

Tăng độ bám dính lớp sơn chống nóng.

Hạn chế bong tróc, loang màu.

- Dung môi pha loãng: H107
- Tỷ lệ pha loãng: 10-20%
- Định mức: 10m²/kg/lớp
- Thời gian phủ lớp kế tiếp: tối thiểu 6 giờ

Bước 3: Thi công lớp sơn chống nóng CADIN A380

- Dùng súng phun sơn hoặc con lăn để thi công.
- Thi công từ 2-3 lớp, tùy theo yêu cầu kỹ thuật.
- Mỗi lớp cách nhau 2 giờ để đảm bảo khô bề mặt.
- Dung môi pha loãng: nước sạch
- Tỷ lệ pha loãng: 5-10%
- Định mức: 2 m²/Lít/2 lớp/300 µm

Bước 4: Kiểm tra & nghiệm thu

- Kiểm tra độ phủ đều, không loang lổ, không bong bóng.
- Kiểm tra màu sắc đồng đều, độ bám dính tốt.
- Sau 24–48 giờ, lớp sơn khô hoàn toàn và mái tôn có thể đưa vào sử dụng.



2. HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Liên hệ số: 0918.11.4848 để được hỗ trợ khi cần thiết